

Analyse Numérique

Matrices et systèmes linéaires

Laurence Lamoulié

EISTI

Ecole Internationale des Sciences du Traitement de
l'Information



Problèmes envisagés

Deux problèmes types

- Résolution de système linéaire

$$AX = B$$

où A est une matrice carrée de taille $n \times n$

- Détermination de l'inverse d'une matrice A :

$$B = A^{-1}$$

Les méthodes applicables "à la main" ne sont pas utilisables à la machine.

Méthodes directes pour résoudre $AX = B$

Principe des méthodes directes

On remplace le problème initial $AX = B$ par un problème équivalent plus simple à résoudre. On s'appuie en général sur une transformation de A .

Exemples : Gauss, LU, Cholesky...

Problèmes des méthodes directes

- Stabilité
- Erreurs numériques
- Structures matricielles (remplissage)

Méthodes itératives pour résoudre $AX = B$

Principe des méthodes itératives

On approche la solution X du problème initial $AX = B$ par une suite de vecteurs X_k qui converge vers X selon un algorithme donné

Exemples : Jacobi, Gauss-Seidel, Relaxation, SSOR, Gradient conjugué...

Problèmes des méthodes itératives

- Convergence
- Vitesse de convergence
- Préconditionnement...

Besoin d'un arsenal théorique

Prerequis

A voir/ revoir absolument

- Applications linéaires : injection, surjection, famille libre, famille génératrice, noyau, image, base, vecteurs
- Algèbre générale : norme, réduction des matrices (valeurs et vecteurs propres, déterminant)
- Théorie des matrices : singularité, rang, orthogonalité, diagonale dominante, définie positivité, symétrie

Pour vous aider : en ligne sur Arel, *Algebre Matricielle et Numerique*, Claude Brezinski

Deux exemples de résultats classiques

Majoration du rayon spectral $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$

Théorème de Gershgorin : Localisation des valeurs propres

Toutes les valeurs propres d'une matrice se trouvent dans l'union des cercles de Gershgorin

$$C_i = \{ z \in \mathbb{C}, |z - a_{ii}| \leq \sum_{k=1, k \neq i}^n |a_{ik}| \} \quad i = 1 \dots n$$

Exemple : La matrice A donnée par $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

ses valeurs propres dans la réunion des cercles $C_1(3, 2)$, $C_2(4, 4)$, $C_3(5, 2)$. En fait les valeurs propres sont 2, 4, 6.

Navigation icons

Deux exemples de résultats classiques

Majoration du quotient de Rayleigh

Définition : Quotient de Rayleigh

Si A est une matrice carrée, le quotient de Rayleigh est

$$R(v) = \frac{v^T A v}{v^T v}, \quad v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0$$

Résultat : Si A est une matrice carrée **symétrique** alors on a

$$|\lambda_{\min}| \leq |R(v)| \leq |\lambda_{\max}|$$

où λ_{\min} et λ_{\max} sont respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre de A en module.

Définitions

Pour tout vecteur $x \in \mathbb{R}^n$, on note :

- Norme euclidienne

$$\|x\|_2 = \sqrt{x^T x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

- Norme l_p

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

- Norme du sup

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$

Théorème 3.1.2 : Normes équivalentes

Toutes les normes $\|\cdot\|$ de \mathbb{R}^n sont équivalentes, i.e. pour tout couple de normes $\|\cdot\|_\alpha$ et $\|\cdot\|_\beta$, il existe deux constantes positives C_1 et C_2 telles que

$$C_1 \|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq C_2 \|x\|_\alpha, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Normes matricielles

Définition : Norme subordonnée

On appelle norme matricielle **subordonnée** à la norme vectorielle $\|\cdot\|_p$ la norme définie par :

$$\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \|A\|_p = \max_{v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0} \frac{\|Av\|_p}{\|v\|_p}$$

Définition : Norme consistante

Une norme matricielle $\|\cdot\|_A$ est dite **consistante** avec une norme vectorielle $\|\cdot\|_p$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \forall v \in \mathbb{R}^n, \quad \|Av\|_A \leq \|A\|_A \|v\|_p$$

Normes matricielles

Conséquence des définitions

Toute norme subordonnée est consistante

Définition : Norme sous multiplicative

Une norme matricielle $\|\cdot\|$ est dite **sous multiplicative** si elle vérifie :

$$\forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Conséquence de cette définition

Les normes consistantes et subordonnées sont sous-multiplicatives

Définitions des normes subordonnées aux normes usuelles

Pour toute matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ on note

- Norme 1 : Somme des v.a. des termes en colonnes

$$A_1 = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

- Norme 2

$$A_2 = \rho^{1/2}(A^*A) = \mu_1 \text{ plus grande valeur singulière de } A$$

- Norme infinie : Somme des v.a. des termes en lignes

$$A_\infty = \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$



Normes matricielles

Exemple de norme non subordonnée

Pour toute matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ on appelle norme de Frobenius ou de Schur, la norme suivante

$$A_S = \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}$$

Remarque importante

Pour toute matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ hermitienne ($A^* = A$) on a

$$A_2 = \rho^{1/2}(A^2) = \lambda_1 \text{ plus grande valeur propre de } A$$

Cette norme ne doit pas être confondue avec la norme de Frobenius ou de Schur



Conditionnement

Définition du conditionnement d'une matrice

Pour toute matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ on appelle **conditionnement** de A relativement à la norme de Holder p la quantité

$$\text{cond}(A) = \|A\|_p \cdot \|A^{-1}\|_p$$

Résultat important

Pour toute matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ on a

$$\text{cond}(A) \geq 1$$

Conditionnement

Démonstration de $\text{cond}(A) \geq 1$

On a $A.A^{-1} = I = 1$

Comme les normes de Holder sont sous multiplicatives, on en déduit :

$$1 = \|A.A^{-1}\| \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \quad \text{soit} \quad \text{cond}(A) \geq 1$$

Remarques

La valeur du conditionnement dépend de la norme utilisée pour l'évaluer, mais pour deux normes $\|\cdot\|_\alpha$ et $\|\cdot\|_\beta$ équivalentes, on a

$$C_1^2 \text{cond}_\alpha(A) \leq \text{cond}_\beta(A) \leq C_2^2 \text{cond}_\alpha(A)$$

Un bon conditionnement est un conditionnement proche de 1. 

Principe

Résolution de système

On suppose que l'on résout $AX = B$ où

- A est une matrice de $\mathbb{R}^{n \times n}$,
- X et B sont des vecteurs de \mathbb{R}^n .

On va supposer successivement :

- 1 que l'on commet une erreur sur le second membre B , i.e. on résout $A(X + \Delta X) = B + \Delta B$
- 2 que l'on commet une erreur sur la matrice A , i.e. on résout $(A + \Delta A)(X + \Delta X) = B$
- 3 que l'on commet une erreur sur les deux, i.e. on résout $(A + \Delta A)(X + \Delta X) = B + \Delta B$.

et on va estimer les répercussions sur la solution X du système.



Cas 1 : Perturbation de B

On résout

$$A(X + \Delta X) = B + \Delta B$$

or $AX = B$ donc

$$A\Delta X = \Delta B \quad \text{soit} \quad \Delta X = A^{-1}\Delta B$$

d'où

$$\Delta X \leq A^{-1} \Delta B$$

Or $AX = B$ donc $B \leq A X$ donc

$$\Delta X \leq A^{-1} \Delta B \quad X$$

et si $B = 0$ on en déduit

$$\frac{|\Delta X|}{|X|} \leq \text{cond}(A) \frac{|\Delta B|}{|B|}$$



Cas 2 : Perturbation de A

On résout

$$(A + \Delta A)(X + \Delta X) = B$$

or $AX = B$ donc

$$A\Delta X = -\Delta A(X + \Delta X) \quad \text{soit} \quad \Delta X = -A^{-1}\Delta A(X + \Delta X)$$

d'où (en utilisant le fait que les normes matricielles sont sous-multiplicatives)

$$\Delta X \leq A^{-1} \Delta A (X + \Delta X)$$

Soit

$$\Delta X (1 - A^{-1} \Delta A) \leq A^{-1} \Delta A X$$

et si $X \neq 0$ on en déduit

$$\frac{\Delta X}{X} \leq \frac{A^{-1} \Delta A}{1 - A^{-1} \Delta A} = \frac{A^{-1} A}{1 - A^{-1} \Delta A} \cdot \frac{\Delta A}{A}$$



Cas 2 : Perturbation de A

On suppose que la perturbation de A est "petite" au sens où

$$\|A^{-1} \Delta A\| < 1$$

et on déduit alors que

$$\frac{\|\Delta X\|}{\|X\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$$

Cas 3 : Perturbations de A et de B

On résout

$$(A + \Delta A)(X + \Delta X) = B + \Delta B$$

De façon analogue aux cas précédents, on montre que :

$$\frac{\|\Delta X\|}{\|X\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta B\|}{\|B\|} \right)$$

Exemple (from M. Schatzman)

Importance du conditionnement matriciel

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{pmatrix}$ et on résout successivement :

$$Ax = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A(x + \delta x) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2.0001 \end{pmatrix}$$

On trouve :

$$x = \begin{pmatrix} 2.0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad x + \delta x = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 1.0 \end{pmatrix}$$

sachant que $\text{cond}_2(A) = 40004$.

- *Analyse numerique*, M. Schatzman, InterEditions, 1991,
- *Analyse numerique matricielle appliquee a l art de l ingenieur*, P. Lascaux R. Theodor, Masson, 1993.
- *Algebre matricielle numerique*, C. Brezinski, document pdf